

YAMAHA SEQTRAK

プロジェクト

プロジェクト切り替え	PROJECT↑ +Drumキー
プロジェクト削除	PROJECT↑ +DELETE +Drumキー
テンポ変更	BPM+ or BMP-
スイングをかける	SWING
メトロノームON/OFF	ALL + BPM+
一時保存(OS V1.10)	PROJECT↑ +Drumキー (上段の黄色)
復元(OS V1.10)	PROJECT↑ +Drumキー (下段の水色)

トラックとパターン

パターンの切替	トラックノブを回す
パターンの切替	トラックノブを押す+Drumキーダブルクリック
パターンの予約切替	トラックノブを押しながら回す
パターンの予約切替	トラックノブを押す+Drumキー
ローンチクオンタイズの変更	PROJECT↑ + ALL を回す
パターン長変更(Drum)	PAGE +Drumトラックノブを回す
パターン長変更	PAGE +Drumトラックノブを回す
パターン数変更(3→6)	トラックノブ+Drumトラック4
パターン数変更(6→3)	トラックノブ+Drumトラック4+5+6
パターン削除	DELETEトラックノブ
パターンのコピー	トラックノブ+Drumキー長押し
パターンのペースト	トラックノブ+ Page +Drumキー
トラックの選択	トラックノブ
トラックのサウンドを変更	Sound Designノブ1回す (Page1)
サウンドカテゴリー変更	Sound Designノブ1(Page1) +Drumキー
トラックをミュート	MUTE +トラックノブ
トラックをソロ	SOLO +トラックノブ
ステップのコピー	Drumキー長押し
ステップのペースト	Page +Drumキー

Dramトラックのサウンドカテゴリー

KICK	SNAR E	RIM	CLAP	SNAP	CHAT	OHAT	SHAK ER
RIDE	CRUS H	TOM	BELL	CONG A	WORL D	SFX	FAV

Synthトラックのサウンドカテゴリー

BASS	LEAD	PIANO	KEY	ORGA N	PAD	STRIN GS	BRAS S
WIND	GUITA R	WORL D	MALL ET	BELL	RHYT HMIC	SFX	FAV

SAMPLERトラックのサウンドカテゴリー

VOCAL1	VOCA L2	VOCA L3	ROBO TIC	RISER	LASER	IMPAC T	NOISE
AMBIENT	SFX	SCRAT CH	NATU RE	HIT	PERC	RECO RDED	FAV

Drumトラック

ステップ入力	Drumキー
ページ切替	Page
マイクロータイミング	Drumキー+トラックノブ回す
サブステップ	Drumキー長押し後、別段1～5のDrumキー
リアルタイム入力	Drumトラックノブ+Synthキー
ステップの発音確率変更(OS V1.10)	Drumキー+MUTE

Synthトラック

リアルタイム入力	Record を押してSynthキー
クオンタイズ切替	ALL + Record
オクターブ変更	OCTAVE
スケール変更	OCTAVE
キーの変更	KEY
コードで演奏する	Sound Designノブ2(Page1)回す
コードを編集する	ALL +Synthキー後Drumキーで設定
鍵盤入力モード	ALL + KEY
ステップ入力(OS V1.10)	PAGE +Synthトラックノブ
ノートの長さ変更(OS V1.10)	Drumキー+ ALL 回す

Samplerトラック

スケールと対応するLED

- MINOR
- MAJOR
- MINOR PENTATONIC
- MAJOR PENTATONIC
- LYDIAN
- DORIAN
- MIXOLYDIAN
- PHRYGIAN